



neuwe R.W. afvoerbuiss onder dakje gra.

ONDERKEI

nieuw sifonput aan te sluiten op bestaande verliesput

R.W. put te dempen

metseiwerk moet weggenomen worden boven glas moeten leien geplaatst worden

put te dempen

2 x 8/23 Oregon

t.v.-hoek